
楼宇对讲主机模块 TBP11ZV3M 说明书

一、概述:

TBP11ZV3M 主机模块采用贴片元件,直呼、编码、可视集成在同一块电路板上,只要加上键盘或数码管显示电路即可装配成整机。采用本模块,有以下优点:


- 1、因 PCB 面积减小,整体成本有所下降;
- 2、尺寸小,容易与各种外壳搭配;
- 3、采用双面 PCB, 以及贴片元件, 可防震, 可靠性较好;
- 4、减少主机板品种,可降低生产厂家的库存总量,提高效益。

二、接口分布图:



图一、接口分布图


三、安装尺寸图:



图二、安装尺寸图

四、构成直呼主机

1、外围接线图:



图三、外围接线图

2、使用 BPC0930 控制芯片:

使用 BPC0930 时 SW1 设置功能如下:

SW1 设置	SW1-1 (楼层译码器 用法)	SW1-2 (铃声设置)	SW1-3 (楼层译码器 地址线)	SW1-4 (响铃方式)
开路	每层一个	叮咚门铃声	断开有效	自动响铃 (单片机控制)
短路	两层一个	模拟电话铃	接通有效	手动响铃 (呼叫钮控制)

功能解释:

楼层译码器"每层一个":

适用于每层四户,译码器的上端子 01、02、03、04 分别对应房号的后二位 01、02、03、04。如图四,接在端子 01、02、03、04 端子的分机编号分别为 701、702、703、704。

楼层译码器"两层一个":

楼层译码器两层共用一个,适用于每层两户。采用这种方式可减少楼层译码器的数量,降低成本,但是可能增加布线的复杂度。如图五,端子 01、02 分别对应奇数层房号后二位 01、02,端子 03、04 分别对应偶数层房号后二位 01、02。图五中接在端子 01、02、03、04端子的分机编号分别为 701、702、801、802。

楼层译码器地址线"接通有效":

如图四,接在端子 01、02、03、04 端子的分机编号 分别为 701、702、703、704。

楼层译码器地址线"断开有效":


如图五,和图四相比,接通的插针改为断开,断开的插针改为接通。这种编码方法适用于使用跳线代替插针,现场编码时只要剪断某根跳线即可。

响铃方式"自动响铃"


响铃由单片机自动控制,主机按钮按一下呼通分机 后,分机将自动响铃几十秒。

响铃方式"手动响铃"

响铃由呼叫按钮控制,主机呼叫按钮按下呼通分机 后,按钮按下分机响铃,按钮释放分机响铃停止。



图四、译码器"每层一个"




图五、译码器"两层一个"

3、使用 BPC0931 芯片:

当使用 BPC0931 芯片时, BPC0930 中译码器"两层一个", 改为译码器"八户共用二个", 其余功能不变。


"八户共用二个"译码器适用于如图六的布线方式。这种布线方式也能充分利用译码器,可以降低器材成本。



图六、"八户共用二个译码器"接线图

"八户共用二个译码器"编码方法:

如图七。译码器低四位插针从左到右分别控制输出端子所接分机的房号尾数。插针从左到右第五位控制输出端子对应的楼层范围。图中译码器端子 01、02、03、04 分别对应房号 502、602、702、802。




图七、"八户共用二个"编码方法

五、构成编码主机: (采用芯片 BPC1130 或 BPC1131─万能编码)

1、外接键盘原理图:


如图八。其中 JP201 接主机模块的 JP1, JP202 接主机模块的 JP4。



图八、编码主机键盘原理图

2、外接数码管显示电路:

如图九。JP301 接主机模块的 JP1, JP302 接主机模块的 JP4。



图九、编码主机数码管显示电路

3、分机编码: 各种编码方式如右图。

主机编码方式的设置请见第五项第4点(下一页)

(1)、编码方式1

本编码方式编码为三位,范围 011 到 994,即楼层为 01 到 99 层,房号为 1-4。

楼层号的十位和个位分别分配四对插针。当短路块插上时下面的数字有效,把有效数字相加后即得到楼层号的十位或个位。图中所示楼层号为 57,房号码由接线端子号决定。图中如接在 02 端子上的分机号应为 572,在主机上拨三位号码 572 即能选通此分机。

(2)、编码方式 2


本编码方式房号码为三位,范围 101 到 964,即楼层为1到9层,房号为01-64。

本方式分机编号规则如下:

房号=房号基数+端子号,房号基数=4X 倍数 图中楼层号=4+1=5,倍数=1+2+4=7,如果分机

接在 03 端子上,那么这个分机的房号码=4X7+3=31, 这个分机的编码则为 531。

如果实际应用中每层分机不超过 4 个,那么编码时不考虑倍数(全部不插短路块)。对分机的编码就很简单。



(3)、编码方式3

本编码方式房号码为三位,范围 01A 到 79H,即楼层为 01 到 79 层,房号为 A-H。

本编码方式的楼层号编码同以上各种编码方式,房号由一对"房号范围"插针控制,当这一插针不插短路块时,译码器端子 01 至 04 分别对应房号 A 至 D,当这一插针插上短路块时,译码器端子 01 至 04 分别对应房号 E 至 H。图中若有一分机接在端子 03 上,则这一分机编码为 29G。

(4)、编码方式 6

本编码方式房号码为四位,范围 0101 到 9904,即楼层为 01 到 99 层,房号为 01-04。 编码方法同"编码方式 1"。

(5)、编码方式7

本编码方式房号码为四位,范围 0101 到 3916,即楼层为 01 到 39 层,房号为 01-16。 编码原理同"编码方式 2"。图中楼层号=15,若有一个分机接在 02 端子,则房号=2X4+2=10, 那么本分机的编码为 1510。

(6)、编码方式8


本编码方式房号码为四位,范围 010A 到 790H,即楼层为 01 到 79 层,房号为 A-H。 编码原理同"编码方式 3"。图中楼层号=29,若有一个分机接在 03 端子,那么这一分机的编码为 290G。

(7)、编码方式9

本编码方式可编码房号范围 0101 至 1932, 即最多 19 层、每层 32 户。

编码方法:

如右图,右面五对插针控制楼层号,图中编号为 16; 左边 3 对插针控制房号基数,图中接在 01 端子的分机房号=5X4+1=21。因此,下图编码对应四个分机的编号分别为 1621、1622、1623、1624。



4、编码方式的设置:

- (1)、请看 BPC1115 芯片功能说明(BPC1120、BPC1130 操作命令与 BPC1115 一样)见附录
- (2)、各种编码方式的编码范围:

方式 1: 01 1 到 99 4 (99 层, 每层 4 户)

方式 2: 1 01 到 9 64 (9 层,每层 64 户)

方式 3: 01 A 到 79 H (79 层, 每层 8 户 A 到 H)

方式 4、5: 预留

方式 6: 01 01 到 99 04 (99 层, 每层 4 户)

方式 7: 01 01 到 39 16 (39 层, 每层 16 户)

方式 8: 01 0A 到 79 0H (79 层,每层 8 户 A 到 H)

方式 9: 01 01 到 1932 (19 层, 每层 32 户)

附录:

BPC1115 功能说明

(BPC1120、BPC1130 操作命令与 BPC1115 一样)

一、简介:

BPC1115 在原来 BPC1110A 的基础上做了较大改动。主要体现在以下几个方面:

- 1、振铃声增加叮咚门铃声;
- 2、当12键盘使用时,不影响密码开锁以及"编码方式"种类;
- 3、增加操作错误代码显示;
- 4、增加自动关机前倒计时显示;
- 5、增加其他命令和可调参数。

二、设置命令:

1、管理员操作命令

命令代码	数值代码	意义	备注	
*000	XXXX	管理员开锁		
00	XXXX (四位密码)	验证管理员密码	在操作00 至**15 命令前必须先"验 证管理员密码",默认为 2098	
**01	XXXX (四位新密码)	修改管理员密码		
**02	000X	修改编码方式	有效数字为 1、2、3、6、7、8、9, 不在此范围默认为 2,编码方式请参 考原来说明书。	
**03	OXXX	修改振铃时间	001-255 秒	
**04	OXXX	修改对话时间	001-255 秒	
**05	000X	铃声类型选择	0−9 (0:叮咚门铃,1-9: 电话铃声)	
**06	OXXX	修改振铃停止后 等待时间	001-255 秒	
**07	OXXX	修改开锁时间	001-255 (单位 0.2 秒)	
**08	OXXX	修改开锁后等待 时间	001-255 秒	
**09	000X	待机动态显示类 型	0−9 (0:关闭, 1−9:显示)	
**10	000X	摘机时数码管显 示或熄灭控制	0-1 (0: 熄灭, 1: 显示)	
**11	OXXX	修改报警时间	000-255 秒 000-关闭报警功能(默认),如果非零, 可能出现上电时锁定键盘。	
**12	OXXX(序号) XXXX(密码)	管理员修改用户 的开锁密码	序号范围: 000-239 密码 0000 为取消使用	
**13	XXXX XXXX	设置八位公用 开锁密码	密码 0000 0000 为 取消使用	

2、用户操作命令

A、用户修改开锁密码

**20 0xxx xxxx 8535 xxxx 命令 序号 老密码 确认码 新密码 (序号有效范围 001-239)

B、用户密码开锁

*xxx xxxx 密码开锁 序号 密码 (序号有效范围 001-239)

C、公共密码开锁

*250 xxxx xxxx (八位密码)

- 3、禁止呼叫命令:
 - A、立即"禁止呼叫"

命令: **51 XXXX YYYY 8000

B、从当前开始,再正常呼叫 5 次后"禁止呼叫" (用于生产测试)

命令: **51 XXXX YYYY 8001

C、从当前开始,再正常呼叫250次后"禁止呼叫"

命令: **51 XXXX YYYY 8002

D、从当前开始,再正常呼叫500次后"禁止呼叫"

命令: **51 XXXX YYYY 8003

E、恢复正常运行命令

命令: **51 XXXX YYYY 0000

XXXX YYYY 为整机厂商专用密码,各厂商在订货前可指定自己的专用密码。

三、错误代码解释:

- E01----超时错误
- E02----命令错误
- E03----密码错误
- E04----输入数据超范围
- E05----房号错误
- E06----禁止呼叫
- E07----分机开路或总线开路
- E08----分机短路或总线短路
- FXXX----密码输入错误三次引起键盘锁定倒计时